





Der Kopfpunkt des Wandabschnittes wird dann automatisch gleich dem Fußpunkt des darüber liegenden Wandabschnittes gesetzt.